


Montering och skötselanvisningar

SAMEFA



Instruktion

Hatt- och skohyllor


Skötselanvisning

Efterdra skruvarna på sidorna av konsolerna och skruvarna på undersidan av ankarkrokarna vid behov.

Putsning av hyllan kan göras med mjuk trasa som är fuktad i såpavatten. Eftertorka alltid med en torr trasa. Använda aldrig lösningsmedel då det kan skada ytbehandlingen.

Montagehöjd

Observera att detta bara är en rekommendation. Hatthylla för vuxna 160-180 cm från golvet, för barn 120 cm från golvet. Skohylla 15 cm från golvet.



Monteringsanvisning

Din hylla är monteringsklar. Ankarkrokarna skruvas upp på baksidan innan de kan dras till valfri placering på rören. Skruva sedan åt dem igen för att fixera.

- 1 Skruva i väggfästena i hyllan med de medföljande skruvarna.
- 2 Tänk på att vända hatthyllan rätt så att ankarkrokarna blir åt rätt håll.
- 3 Vid sko- eller hatthylla med ett plan ska den långa sidan på väggfästet vara ner mot golvet.

Val av skruv

Eftersom det finns många olika väggmaterial så medföljer inte skruvar för att fästa in i väggen. Kontakta din lokala fackhandlare om råd.
